THRUSTMASTER T150 | PLAYSTATION

Combo freno a mano + cambio sequenziale


Handbrake + sequential shifter combo
Combo freno de mano + cambio secuencial



Versione **T150**, freno a mano on/off · **T150** version, on/off handbrake · Versión **T150**, freno de mano on/off

AVVIO Start · Inicio

1



Collega alla presa del cambio, base spenta
Plug into the shifter port, base switched off
Conecta en la toma del cambio, base apagada

2



Accendi la base: la combo si attiva da sola
Power the base on: the combo is detected by itself
Enciende la base: la combo se reconoce sola

3



Nel gioco assegna marcia su, giù e freno a mano
In the game assign shift up, down and handbrake
En el juego asigna subir, bajar y freno de mano

USO Use · Uso



Leva avanti = marcia su, indietro = marcia giù
Lever forward = shift up, back = shift down
Palanca adelante = subir, atrás = bajar



Freno a mano: tirato = attivo, rilasciato = spento
Handbrake: pulled = on, released = off
Freno de mano: tirado = activo, suelto = apagado

GUIDA RAPIDA Quick guide · Guía rápida

Italiano
collegamento · comandi · giochi · problemi
p. 2

English
connection · controls · games · problems
p. 3

Español
conexión · mandos · juegos · problemas
p. 4

Guida rapida – Combo freno a mano + cambio sequenziale

Versione per **Thrustmaster T150** su PlayStation. Freno a mano on/off. Per le altre basi Thrustmaster c'è la versione standard, con la sua guida.

Collegamento

1. A base spenta, inserisci il connettore rotondo nella presa del cambio della T150 (dove va il cambio a H).
2. Collega la T150 alla PlayStation e accendila: dopo la calibrazione del volante la combo è pronta. Nessun alimentatore, nessun USB per la combo.
3. Se l'hai collegata a base accesa, spegni e riaccendi la base.

La presa del cambio della T150 funziona **su console**. Sul PC la combo non compare tra i comandi del volante.

Comandi

Sulla combo	Il gioco lo vede come
Leva in avanti (+)	pulsante della 1ª del cambio
Leva indietro (–)	pulsante della 2ª del cambio
Freno a mano tirato	pulsante della 7ª del cambio (attivo finché è tirato)

Nei giochi

- Trasmissione su **manuale sequenziale**.
- Nel menu dei comandi assegna **marcia su** muovendo la leva in avanti, **marcia giù** muovendola indietro e il **freno a mano** tirando il freno. Il freno a mano è un pulsante: non serve calibrarlo.
- Se un gioco non permette di riassegnare i comandi del cambio, in quel gioco la leva inserisce la 1ª e la 2ª.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
La combo non risponde	Connettore a fondo; spegni la base, ricollega, riaccendi.
Sul PC non succede nulla	È normale: usala con la T150 su PlayStation.
Le marce non cambiano	Trasmissione sequenziale; assegna marcia su e giù con la leva.
Il freno a mano non funziona	Assegnalo nel gioco tirando il freno (come pulsante).

Garanzia 2 anni. Assistenza: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Collega e scollega solo a base spenta; non collegare nulla a porte non descritte qui.

Quick guide – Handbrake + sequential shifter combo

Version for **Thrustmaster T150** on PlayStation. On/off handbrake. Other Thrustmaster bases use the standard version, with its own guide.

Connection

1. With the base switched off, plug the round connector into the shifter port of the T150 (where an H-shifter goes).
2. Connect the T150 to the PlayStation and switch it on: after the wheel calibration the combo is ready. No power supply, no USB for the combo.
3. If you plugged it in with the base on, switch the base off and on again.

The shifter port of the T150 works **on console**. On PC the combo does not appear among the wheel controls.

Controls

On the combo	The game sees it as
Lever forward (+)	shifter 1st gear button
Lever back (–)	shifter 2nd gear button
Handbrake pulled	shifter 7th gear button (active while pulled)

In games

- Transmission set to **manual sequential**.
- In the controls menu assign **shift up** by moving the lever forward, **shift down** by moving it back and the **handbrake** by pulling it. The handbrake is a button: no calibration needed.
- If a game does not let you reassign the shifter controls, in that game the lever engages 1st and 2nd gear.

If something is wrong

Problem	What to do
The combo does not respond	Plug fully in; switch the base off, reconnect, switch on.
Nothing happens on PC	This is normal: use it with the T150 on PlayStation.
Gears do not change	Sequential transmission; assign shift up and down with the lever.
The handbrake does not work	Assign it in the game by pulling the handbrake (as a button).

2-year warranty. Support: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Connect and disconnect only with the base off; connect nothing to ports not described here.

Guía rápida – Combo freno de mano + cambio secuencial

Versión para **Thrustmaster T150** en PlayStation. Freno de mano on/off. Las demás bases Thrustmaster usan la versión estándar, con su guía.

Conexión

1. Con la base apagada, conecta el conector redondo en la toma del cambio de la T150 (donde va el cambio en H).
2. Conecta la T150 a la PlayStation y enciéndela: tras la calibración del volante la combo está lista. Sin alimentador, sin USB para la combo.
3. Si la conectaste con la base encendida, apaga y vuelve a encender la base.

La toma del cambio de la T150 funciona **en consola**. En el PC la combo no aparece entre los mandos del volante.

Mandos

En la combo	El juego lo ve como
Palanca hacia delante (+)	botón de la 1ª del cambio
Palanca hacia atrás (–)	botón de la 2ª del cambio
Freno de mano tirado	botón de la 7ª del cambio (activo mientras está tirado)

En los juegos

- Transmisión en **manual secuencial**.
- En el menú de mandos asigna **subir marcha** moviendo la palanca hacia delante, **bajar marcha** moviéndola hacia atrás y el **freno de mano** tirando del freno. El freno de mano es un botón: no hay que calibrarlo.
- Si un juego no permite reasignar los mandos del cambio, en ese juego la palanca engrana la 1ª y la 2ª.

Si algo no va

Problema	Qué hacer
La combo no responde	Conector a fondo; apaga la base, reconecta, enciende.
En el PC no pasa nada	Es normal: úsala con la T150 en PlayStation.
Las marchas no cambian	Transmisión secuencial; asigna subir y bajar con la palanca.
El freno de mano no funciona	Asígnalo en el juego tirando del freno (como botón).

2 años de garantía. Asistencia: WhatsApp **+39 380 636 0315** · **www.fpsitalia.it**. Conecta y desconecta solo con la base apagada; no conectes nada a puertos no descritos aquí.